




- 1** Allumez le KIDYPIANO
Choisissez l'instrument, le volume et le tempo
- 2** Choisissez votre mode de jeu



3 Modes:

- A Mode Clavier**
Jouez librement et créez vos propres mélodies grâce au clavier interactif.
- B Mode Mélodies intégrées**
Suivez les touches lumineuses pour apprendre à jouer les 10 morceaux intégrés.
- C Mode Cartes**
Sélectionnez une carte mélodie parmi 3 niveaux de difficulté, insérez-la dans le piano et reproduisez la mélodie grâce aux indications lumineuses.



Prise Jack 3,5mm
pour un casque audio

Batterie
rechargeable

25 Touches lumineuses
interactives

Cartes de mélodies
3 niveaux de difficultés progressifs



Éveil
à la musique



Interactif



Évolutif



Batterie
interne
rechargeable



Cartes avec
mélodies
à reproduire



Compact



Changement
d'instruments

